

STOUPACÍ KOMPLET S KOVOVOU TAŠKOU BOBROVKA

Specifikace:

Komplet obsahuje: 2x kovová taška ve tvaru Bobrovky 16 x 38 cm, 2x držák roštu – kolébka, 1x stoupací rošt, spojovací materiál

Materiál: žárově zinkovaná ocel, barvená

Šířka roštu: 250 mm

Délka roštu: 800 mm

Použití: od 15 ° do 75 ° sklonu střechy

Barva: cihlově červená RAL 8004

Použití:

Stoupací komplet se používá pro chůzi po střeše sklonu střechy od 15° do 75°. Hodí se pro Bobrovku – šupinové i korunové krytí.


Montáž:




1. Vymutí tašky pro vložení kovové plotny k. č. 3. Na tomto návodu je znázorněno kladení tašky do šupiny, ale je možné též i do kladení korunového. Je nutné však při korunovém kladení dbát na položení kovové plotny vždy do spodní řady tašek, aby spodní hák u plotny byl zaháknut za lať.



2. Uchopíme kovovou plotnu do jedné ruky, druhou nadzvedneme horní tašku a vsuneme plotnu a zahákneme za lať. Pokud to takto nezvládnete, je nutné si odkrýt více tašek, aby se vám plotna - bobrovka lépe usazovala.



3. Po usazení plotny zatáhneme tašku zpět. Někdy tašky nezakrývají dostatečné spoje krytiny a mohlo by zatéct (u šupinového kladení). Tak se na horních taškách odštipne nebo odřízne bruskou taška.



4. Na podpěře se nastaví kolébku rovina pro stoupací plošinu podle sklonu střechy.



5. Po nastavení správné roviny dotáhneme všechny šrouby. Do takto správně nastavené plotny můžeme usazovat stoupací plošinu. Stejným způsobem montujeme i nášlap, případně držáky sněhových zachytávačů a lopatky či slovenského kříže s použitím kovové bobrovky č. 11.



6. Usadíme stoupací rošt stejnoměrně, ne však víc jak 150 mm, přes podpěru, kde by mohlo při zatížení dojít k deformaci a i k úrazu.



7. Takto připravený rošt, v čítné spojovacího materiálu v sáčkách, můžeme začít kotvit k podpěře s kolébku. Ke každé podpěře je dodávána jedna sada 2 šroubů s maticemi a oivami.



6. Na obrázku je vidět, jak zapadají olivy do prolisů v stoupací plošině, nenarušují povrchovou úpravu a mají lepší držení roštu oproti různým náhražkám. Pozor, šrouby mohou mít i otvor pro utahování na klíč imbus č. 6.



9. Pohled na spodní část roštu a jeho ukotvení ke kolebce. Je nutné vždy zkontrolovat dotažení všech šroubů na plošinu.



10. Pohled na kompletní usazenou plošinu do krytiny ve tvaru bobrovky šupinové pokládky.



11. Pohled na montáž delší plošiny s přípravou pro usazení zábradlí.



UPOZORNĚNÍ:

Výrobek nesmí být použit jako kotevní bod pro osobní ochranné prostředky proti pádu.