



## TECHNICKÝ LIST, MONTÁŽNÍ NÁVOD

### ODVĚTRÁVACÍ KOMPLET PRŮMĚR 150 mm

#### **Specifikace:**

Obsah kompletu: základní odvětrávací taška, odvětrávací komínek s kloboučkem, pružná spojka odvětrání průměr 150 mm, prostupová manžeta, spojovací materiál

Materiál: UV stabilizovaný plast

Průměr odvětrávací roury: 150 mm

Pružná spojka odvětrání: délka cca 750 mm, dolní vyústění je možno přizpůsobit na průměr 125, 150 nebo 160 mm

Nastavení sklonu od 10° do 50°

Typ: profilovaný odvětrávací komplet, hodí se pro Bramac Classic, Besk, Betonpres, KM Beta

#### **Použití:**

Odvětrávací komplet je určený pro sanitární odvětrání (koupelna, toaleta, digestoř).

#### **Montáž:**

1. Nejprve se do plastové tašky nasadí černý přípojovací nástavec, který se dopředu opatří těsnící manžetou.
2. V místě, kde je požadován prostup se vyřízne ve fólii, tvořící doplňkovou hydroizolační vrstvu, kruhový otvor pro přípojovací nástavec. Následně se jednoduše vymění původní taška základní za plastovou prostupovou tvarovku a ta se zafixuje ke střešní lati 2 přiloženými vruty.
3. Z těsnící manžety se odstraní krycí vrstva a následně se pečlivě přilepí na očištěnou paropropustnou fólii. Tím vznikne bezpečné vodotěsné napojení prostupu na DHV. Doporučujeme manžetu nalepit na koso rohem směrem k hřebeni.
4. Ve spodní části pod fólií se nasadí na přípojovací nástavec přiložená flexi hadice, na kterou lze připojit různá potrubí o průměrech 125, 150 a 160 mm. Je nutné dodržet užitý sklon flexi hadice 15° - 90° a to v celé její délce.
5. V případě možnosti výskytu zvýšeného množství kondenzátu je nutné připojit hadici přímo bez oranžového spojovacího kusu.
  - a. Z hadice se sejme oranžový kus,
  - b. na nástavec se předem nasadí přiložená hadicová spona,
  - c. následně se navleče hadice přímo na přípojovací nástavec a připevní se hadicovou sponou.
6. Nakonec se osadí komínek, který se následně vyrovná pomocí předinstalovaných libel a připevní 4 přiloženými lakovanými vruty