



## TECHNICKÝ LIST, MONTÁŽNÍ NÁVOD

### STOUPACÍ KOMPLET ROVNÝ K ZAVĚŠENÍ

#### **Specifikace:**

Komplet obsahuje: 2x rovná vzpěra stoupacího roštu k zavěšení

2x držák stoupacího roštu - kolébka

1x stoupací rošt – šíře 25 cm, délka 40, 60 nebo 80 cm

spojovací materiál ke vzájemnému spojení kovových prvků

Materiál: žárově pozinkovaná barvená ocel

Použití: od 15 ° do 55 ° sklonu střechy

Barva: cihlově červená RAL 8004

#### **Použití:**

Stoupací komplety se používají pro chůzi po střeše sklonu od 15 ° do 55 °. **Hodí se především pro Bobrovku.**

Stoupací komplety splňují normy EN 516

#### **UPOZORNĚNÍ:**

**Výrobek se nesmí používat jako kotevní bod pro osobní ochranné prostředky proti pádu ani přidržení.**

#### **Montáž**

Vzpěra se přiloží na plochu krytiny tak, aby byl nejnižší bod vzpěry vypodložen střešní latí (je zde vyvíjen nejvyšší tlak na krytinu), případně se na toto místo vloží přídatná lať. Tím se zároveň stanoví přibližná poloha přídatné závěsné latě, za kterou se pak vzpěra zavěší. Vzdálenost mezi dvěma vzpěrami nastavíme tak, aby byla každá vzpěra umístěna co nejbližší od okraje stoupacího roštu. Zavěšené vzpěry se přišroubují do latě. Na vzpěry stoupacího roštu se přiloženým spojovacím materiálem přišroubují kolébky tak, aby jejich horní nosná plocha byla ve vodorovné poloze, příp. v mírném sklonu ke krytině. Kruhové otvory na vzpěře a kolébce se spojí šrouby tak, aby byly naproti sobě, čímž se zamezí možnému nežádoucímu posuvu kolébky. Ke kolébkám se přiloženými 4 ks šroubů se zápustnou hlavou přišroubuje stoupací rošt tak, aby šrouby nevyčnívaly z pochozí plochy roštu.