

TECHNICKÝ LIST, MONTÁŽNÍ NÁVOD

STOUPACÍ KOMPLET UNIVERZÁLNÍ K ZAVĚŠENÍ

Specifikace:

Komplet obsahuje: 2x univerzální vzpěra stoupacího roštu k zavěšení s EPDM podložkami

2x držák stoupacího roštu – kolébka

1x stoupací rošt – šíře 25 cm, délka 40, 60 nebo 80 cm

spojovací materiál ke vzájemnému spojení kovových prvků

Materiál: žárově pozinkovaná barvená ocel

Použití: od 15 ° do 55 ° sklonu střechy

Barva: antracit RAL 7016

tmavě hnědá RAL 8017

červenohnědá RAL 8015

černá RAL 9005

cihlově červená RAL 8004

Použití:

Stoupací komplety se používají pro chůzi po střeše sklonu od 15 ° do 55 °. **Hodí se pro pálené a betonové krytiny.**

UPOZORNĚNÍ:

Výrobek se nesmí používat jako kotevní bod pro osobní ochranné prostředky proti pádu ani přidržení.

Montáž

Vzpěra stoupacího roštu se ve spodní části opatří EPDM podložkou. Poté se vzpěra přiloží na rovnou plochu krytiny (nikdy se neumísťuje na vlnu tašky) tak, aby byl nejnižší bod vzpěry vypodložen střešní latí (je zde vyvíjen nejvyšší tlak na krytinu), případně se na toto místo vloží přídatná lať. Tím se zároveň stanoví přibližná poloha přídatné závěsné latě, za kterou se pak vzpěra zavěsí. Vzdálenost mezi dvěma vzpěrami nastavíme tak, aby byla každá vzpěra umístěna co nejbližší od okraje stoupacího roštu. Poté upravíme (probrousíme) tašky, aby kovová vzpěra nenadzvedávala střešní krytinu svou tloušťkou, příp. šíří. Zavěšené vzpěry se přišroubují do latě. Na vzpěry stoupacího roštu se přiloženým spojovacím materiálem přišroubují kolébky tak, aby jejich horní nosná plocha byla ve vodorovné poloze, příp. v mírném sklonu ke krytině. Kruhové otvory na vzpěře a kolébce se spojí šrouby tak, aby byly naproti sobě, čímž se zamezí možnému nežádoucímu posuvu kolébky. Ke kolébkám se přiloženými 4 ks šroubů se zápusťnou hlavou přišroubuje stoupací rošt tak, aby šrouby nevyčnívaly z pochozí plochy roštu.