



TECHNICKÝ LIST, MONTÁŽNÍ NÁVOD

STOUPACÍ KOMPLET ROVNÝ K ZAVĚŠENÍ ZA LAŤ SE ZÁBRADLÍM

Specifikace:

Komplet obsahuje: 2x rovná vzpěra stoupacího roštu k zavěšení

2x držák stoupacího roštu – kolébka

1x stoupací rošt – šíře 25 cm, délka 1 metr

2x sloupek zábradlí

2x vodorovné zábradlí rovné, příp. s bočním zakončením

spojky a záslepky zábradlí

spojovací materiál

Materiál: žárově pozinkovaná barvená ocel

Vzdálenost horní trubky zábradlí od roštu: cca 100 cm

Vzdálenost spodní trubky zábradlí od roštu: cca 50 cm

Použití: od 15 ° do 55 ° sklonu střechy

Barva: cihlově červená RAL 8004

Použití:

Stoupací komplet se používá pro chůzi po střeše sklonu střechy od 15 ° do 55 °. Montáží několika stoupacích kompletů se zábradlím v řadě vznikne průběžná lávka pro chůzi po střeše. **Hodí se především pro Bobrovku a neprofilované skládané střešní krytiny.**

UPOZORNĚNÍ:

Výrobek se nesmí používat jako kotevní bod pro osobní ochranné prostředky proti pádu ani přidržení.

Montáž stoupacího kompletu:

Vzpěra stoupacího roštu se přiloží na plochu krytiny tak, aby byl nejnižší bod vzpěry vypodložen střešní latí (je zde vyvíjen nejvyšší tlak na krytinu), případně se na toto místo vloží přídatná lať. Tím se zároveň stanoví přibližná poloha přídatné závěsné latě, za kterou se pak vzpěra zavěsí. Vzdálenost mezi dvěma vzpěrami nastavíme tak, aby byla každá vzpěra umístěna co nejbližší od okraje stoupacího roštu. Na vzpěry stoupacího roštu se přiloženým spojovacím materiálem přišroubují kolébky tak, aby jejich horní nosná plocha byla ve vodorovné poloze, příp. v mírném sklonu ke krytině. Kruhové otvory na vzpěře a kolébce se spojí šrouby tak, aby byly naproti sobě, čímž se zamezí možnému nežádoucímu posuvu kolébky. Ke kolébkám se přiloženými 4 ks šroubů se zápustnou hlavou přišroubuje stoupací rošt tak, aby šrouby nevyčnívaly z pochozí plochy roštu.

Montáž zábradlí:

K nainstalovanému stoupacímu kompletu se do spodní části roštu přišroubují dva svislé sloupky (čtyři šrouby pro každý sloupek). Dbáme na to, aby hlava šroubu byla zapuštěna, aby nevyčnívala z pochozí plochy. Poté se do připravených kotvicích bodů na svislých sloupcích nainstalují dvě vodorovná zábradlí a zaaretují se. V případě varianty bočního zakončení se na vodorovné trubky nasadí boční díl zábradlí. Veškerý spojovací materiál je součástí balení.