

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Návod k střešnímu výlezu bez spodního oplechování



1. Spodní část výlezu oplechujte stejným materiálem v potřebných rozměrech pro zvolenou falcovanou krytinu.
2. Dále pokračujte dle návodu k montáži výlezu do falcované krytiny která je součástí tohoto návodu.
3. Po zafalcování výlezu přišroubujte víko výlezu přiloženými 4ks šroubů (součást balení). Víko zavřete a polohovací vzpěru zajistěte křídlovou matkou (součást balení).

