

STŘEŠNÍ VIKÝŘ 60 x 60 UNIVERZÁLNÍ S OTEVÍRÁNÍM DO BOKU

Specifikace:

Materiál: hliník, barvený, olověná zástěra

Rám: dřevo

Šíře zástěry: 200 mm v barvě vikýře

Vnitřní rozměr otvoru: 545 x 545 mm

Vnější rozměr víka: 600 x 600 mm

Výplň: čirý polykarbonát

Sklon střechy: vhodné od 15° do 75° sklonu střechy

Použití:

Střešní vikýř 60 x 60 univerzální je vhodný pro instalaci do všech běžných pálených a betonových střešních krytin od 15° do 75° sklonu střechy. Není vhodný pro instalaci v izolovaném podkroví. Otevírá směrem do boku (levá, pravá strana – přestavitelné), zajišťuje se ve dvou větracích polohách.

Montážní návod:

Přestavba otevírání:

Odšroubujte 4 vruty z pantů. Vyjměte kulatinu z poklopu, tím se poklop a panty uvolní. Panty přešroubujte na druhou stranu vikýře. Přiložte poklop k nově našroubovaným pantům a protáhněte kulatinu poklopem a panty. Zajišťovací šroub instalovaný v dřevěném rámu vikýře přešroubujte na druhou stranu rámu.

Montáž vikýře:

1. Demontujte krytinu v místě osazení vikýře.
2. Olověný krycí pás vyklopte směrem dolů, osadte vikýř k horní hraně spodní řady krytiny.
3. Vodorovným posunutím najděte nejvhodnější polohu, tak aby nebylo potřebné přiřezávat krytinu.
4. Upevněte lemování vikýře ke střešním latím přiloženými příponkami – součást balení.
5. Přišroubujte rám vikýře ke středové lati vrutem 4/60 – 2 ks, součást balení.
6. Vyřežte střešní lať.
7. Upravte nalepené těsnící klíny.
8. Doplňte krytinu, případně krytinu přiřežte, k lemování vikýře.
9. Odstraňte ochranný papír lepicí pásky olova a vytvarujte olověný pás podle tvaru krytiny.
10. Zajistěte víko vikýře v nejvhodnější poloze (úplné zavření, poloha větrání, úplné otevření).